

よいこのやくそく

あそぶときは、おとなのひとといっしょにあそびましょう。

あそびおわったら、てをよくあらいましょう。

けーすにいれたまま、あそびましょう

ビーだまは、くちのなかには、ぜったいにいれないでください。

保護者の皆さまへのお願い(必ずお読みください)

この商品は食べ物ではありません。お子さまが、ビー玉や電池を口の中に入れないようご注意なさってください。また、電池から漏れた液や粉に触れぬよう、お気をつけください。触れた場合は、水で洗い流してください。衣類に付いた場合も同様です。詳しく取扱説明書をお読みください。



エッグライト SHF-EGG-002 取扱説明書(002)



システムハウス藤田村
〒343-0033 越谷市恩間 2 9 6 - 8

お問い合わせ info@fujitamura.sakura.ne.jp



安全にお使いいただくために

■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 警告 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などの重大な結果に結びつく可能性のあるもの	 注意 誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるもの
■ 図記号の意味は次のとおりです。	
 絶対に行わないでください	 絶対に分解・修理はしないでください
 絶対に触れないでください	 絶対に水にぬらさないでください
 絶対にぬれた手で触れないでください	 指のケガに注意してください
 必ず指示にしたがい、行ってください	 必ず電源プラグをコンセントから抜いてください
 手をはさまないように注意してください	この取扱説明書で使用していないマークも含まれています。

警告

 禁止	ビー玉や電池を口に入れないでください。 窒息、その他のおそれがあります。 以下、消費者庁のホームページの引用です。
	Vol. 544 おもちゃなど小さなものを誤飲する事故に注意！ 消費者庁にはビー玉やおはじき、おもちゃの部品などを子どもが誤飲した事故情報が寄せられています。 「遊んでいた際、飴玉と間違えてビー玉を誤飲。その後、泣き出し顔色が悪くなったため病院受診。レントゲンにて胃内にビー玉が確認され、自然排出を待つこととなった。」（5歳） 「ガラス製のおはじきを口に入れて遊んでいたときにくすぐられて誤飲し、病院受診。経過観察となった。」（6歳） 「おもちゃに付属していた磁石を誤飲し、病院受診。レントゲンにて小腸に磁石が1個確認された。」（4歳） その他にも、おもちゃやその部品などを子どもが誤飲した事故が起きています。特に次の点に気を付けましょう。 小さなものでも、唾液などの粘度の高い液体と混ざることによって気道を塞ぎ、窒息を引き起こす可能性があります。 磁石を複数個誤飲した場合、胃や腸を挟んで引き合うことで、腸管穿孔（穴が開くこと）のリスクがあります。 とがった部品を飲み込むことにより、消化管などが傷付くおそれもあります。 子どもの口の大きさは直径約4cm。これより小さいものは子どもの口の中に入り、誤飲の原因になる可能性があります。 保護者の方は、子どもがおもちゃやその部品などを口に入れないように、子どもの手が届く範囲に置かないようにしましょう。玩具を購入する際は、対象年齢や取れてしまうような小さな部品が

	ないかをよく確認しましょう。年上の子どもと一緒に遊ばせるときは、特に注意しましょう。 詳しくは、消費者庁のホームページをご参照ください。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20210225/ 
--	---


注意

 禁止	電池は正しくご使用ください。 間違った使い方では、破裂や液漏れのおそれがあります。 以下、日本電池工業会さまのホームページの引用です。
	一次電池の安全で正しい使い方 1) 電池を乳幼児のそばに放置しない 2) 電池の液が皮膚や衣服についたら、水で洗い流す 3) 機器の使用後は必ずスイッチを切る 4) スイッチのない機器（時計、ワイヤレスマウス、リモコンなど）は定期的に電池を交換する 5) 長い間使用しない時は、電池を機器から取り出す 6) 電池を使い切ったら、早めに取り出す 7) 電池の取替えは全部まとめて。新しい電池と古い電池は混ぜない 8) 電池は同じ種類を使う 9) 電池はショート（短絡）させない 10) 電池の表面に傷があるものなど不具合電池は使用しない 11) 電池のプラス（＋） マイナス（－）を逆にして使わない 12) 一次電池は充電しない 13) 電池は使用推奨期限内に使用する 14) 電池や電池パックの分解、改造はしない 15) 電池や電池パックの模造品（改造品）は危険です 16) 電池は火中に投入しない 17) 電池や電池パックは濡らさない 18) 電池や電池パックに強い衝撃を加えない 19) 電池は直射日光、高温多湿の場所を避けて保管する 20) 電池は高温になる場所に放置しない 21) 電磁調理器の上に置かない 22) 電池の機器への装着や脱着について 詳しくは、日本電池工業会さまのホームページをご参照ください。

	https://www.baj.or.jp/battery/safety/safety01.html 
--	--

エッグライト SHF-EGG-002

エッグライト (SHF-EGG-002) は、単 3 乾電池 4 本を電源とした、ゆっくりと 7 色に変化する LED ライトです。



タマゴケースの中には、フロストのビー玉が23～24個入っており、LEDからの光を拡散します。ケースの下の布は、いろいろな色が用意されています。



■ 姉妹品

エッグライト (SHF-EGG-001)
単 3 乾電池 4 本を電源とし、 周囲が明るいと自動的に電源を切るタイプです。 夜、点灯。日中、消灯の電池節約タイプです。

エッグライト (SHF-EGG-003)
電源を電池ではなく、専用 AC アダプターから取るタイプです。

操作の仕方

■ 電池の入れ方（単 3 乾電池 4 本）


1. 電池ケースを開ける



白丸の部分を
下に押しなが
ら上にスライ
ドさせる



2. プラス(+)、マイナス(-)を間違えないように電池を入れる



白丸のところが
プラス(+)
です



電池を入れた
ところ

3. ふたをスライドさせて閉めます。

■ 色が変わらなくなりましたら、電池を交換してください。

■ 電源のオン／オフ

電池ケースの1角に電源スイッチがあります。ONにすると点灯します。
三菱製アルカリ乾電池の場合、連続で約36時間点灯します。



OFFにすると消灯します。使用しないときは、OFFにしましょう。




お捨てになるときは

■ お捨てになるときの注意

お捨てになるときは、以下の順番で処理をお願いします。

（自治体によって多少異なる場合があります。以下を参考に、必ず、自治体の捨て方にそって処理をお願いします。）

1. 電池をはずす。
はずした電池は、自治体の「電池」の捨て方に従ってください。
2. タマゴケースのセロハンテープをはがし中のビー玉を取り出す。
ビー玉はガラス製です。自治体の「ガラス」の捨て方に従ってください。
また、ビー玉を口に入れないようお願いします。
3. 残りの部分は、「燃えないゴミ」になります。
自治体の「燃えないゴミ」の捨て方に従ってください。



セロハンテープで
留めています