

## よいこのやくそく

あそぶときは、おとなのひとといっしょにあそびましょう。

あそびおわったら、てをよくあらいましょう。

けーすにいれたまま、あそびましょう

びーだまは、くちのなかには、ぜったいにいれないでください。

## 保護者の皆さまへのお願い(必ずお読みください)

この商品は食べ物ではありません。お子さまが、ビー玉や電池を口の中に入れてないようにご注意なさってください。また、電池から漏れた液や粉に触れぬよう、お気をつけください。触れた場合は、水で洗い流してください。衣類に付いた場合も同様です。詳しく取扱説明書をお読みください。



## エッグライト SHF-EGG-003 取扱説明書(001)



システムハウス藤田村  
〒343-0033 越谷市恩間296-8

お問い合わせ [info@fujitamura.sakura.ne.jp](mailto:info@fujitamura.sakura.ne.jp)



## 安全にお使いいただくために

■ 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

 <h1>警告</h1> <p>誤った取り扱いをしたときに、死亡や重症などの重大な結果に結びつく可能性のあるもの</p>	 <h1>注意</h1> <p>誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつく可能性のあるもの</p>
<p>■ 図記号の意味は次のとおりです。</p>	
 <p>絶対に行わないでください</p>	 <p>絶対に分解・修理はしないでください</p>
 <p>絶対に触れないでください</p>	 <p>絶対に水にぬらさないでください</p>
 <p>絶対にぬれた手で触れないでください</p>	 <p>指のケガに注意してください</p>
 <p>必ず指示にしたがい、行ってください</p>	 <p>必ず電源プラグをコンセントから抜いてください</p>
 <p>手をはさまないように注意してください</p>	<p>この取扱説明書で使用していないマークも含まれています。</p>

# 警告

 禁止	<p>ビー玉や電池を口に入れないでください。 窒息、その他のおそれがあります。</p> <p>以下、消費者庁のホームページの引用です。</p>
	<p>Vol. 544 おもちゃなど小さなものを誤飲する事故に注意!</p> <p>消費者庁にはビー玉やおはじき、おもちゃの部品などを子どもが誤飲した事故情報が寄せられています。</p> <p>「遊んでいた際、飴玉と間違えてビー玉を誤飲。その後、泣き出し顔色が悪くなったため病院受診。レントゲンにて胃内にビー玉が確認され、自然排出を待つこととなった。」(5歳)</p> <p>「ガラス製のおはじきを口に入れて遊んでいたときにくすぐられて誤飲し、病院受診。経過観察となった。」(6歳)</p> <p>「おもちゃに付属していた磁石を誤飲し、病院受診。レントゲンにて小腸に磁石が1個確認された。」(4歳)</p> <p>その他にも、おもちゃやその部品などを子どもが誤飲した事故が起きています。特に次の点に気を付けましょう。</p> <p>小さなものでも、唾液などの粘度の高い液体と混ざることによって気道を塞ぎ、窒息を引き起こす可能性があります。</p> <p>磁石を複数個誤飲した場合、胃や腸を挟んで引き合うことで、腸管穿孔(穴が開くこと)のリスクがあります。</p> <p>とがった部品を飲み込むことにより、消化管などが傷つくおそれもあります。</p> <p>子どもの口の大きさは直径約4cm。これより小さいものは子どもの口の中に入り、誤飲の原因になる可能性があります。</p> <p>保護者の方は、子どもがおもちゃやその部品などを口に入れないように、子どもの手が届く範囲に置かないようにしましょう。玩具を購入する際は、対象年齢や取れてしまうような小さな部品が</p>

ないかをよく確認しましょう。年上の子どもと一緒に遊ばせるときは、特に注意しましょう。

詳しくは、消費者庁のホームページをご参照ください。

[https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer\\_safety/child/project\\_001/mail/20210225/](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child/project_001/mail/20210225/)



# 注意

---



禁止

必ずエッグライト専用 AC アダプタをご使用ください。

**専用 AC アダプタ 株式会社秋月電子通商製 [型式] AD-M050P200**

他の AC アダプタ、パソコン、スマホ、タブレット端末機器類へのエッグライトの接続を禁止します。


また、エッグライト専用 AC アダプタをエッグライト以外の機器への接続も禁止します。

他の機器に接続し、他の機器側が故障、破損、その他の不具合を生じてても一切の責任を負いません。

必ず、エッグライトとエッグライト専用 AC アダプタとの組み合わせでご使用ください。

## エッグライト SHF-EGG-003

エッグライト (SHF-EGG-003) は、家庭用の商用電源 AC100V を電源とした、ゆっくりと7色に変化するLEDライトです。



赤 → 黄 → 緑  
↑                    ↓  
↑                    水  
↑                    ↓  
白 ← 紫 ← 青



タマゴケースの中には、フロストのビー玉が23～24個入っており、LEDからの光を拡散します。ケースの下の布は、いろいろな色が用意されています。



色のバリエーション (2023年3月現在)

白	桜	ピンク	赤
エンジ	黄	水	青
緑	オレンジ	紫	空
ミント			

■ 姉妹品

エッグライト (SHF-EGG-001)
単3乾電池4本を電源とし、 周囲が明るいと自動的に電源を切るタイプです。 夜、点灯。日中、消灯の電池節約タイプです。

エッグライト (SHF-EGG-002)
単3乾電池4本を電源とするエッグライトの基本形です。 三菱製アルカリ乾電池の場合、連続で約36時間点灯します。

## 操作の仕方


---

### ■ エッグライト専用ACアダプタとの接続

専用ACアダプタにコネクタを挿しこみます。コネクタには方向がありますので、入らない時は無理をせず、180度回してから挿しこんでみてください。



裏側です。




中途半端な挿入では、きちんと接続されません。

奥までしっかりと挿しこんでください。



しっかり挿しこみましたら、家庭用の商用電源 AC100V コンセントに差し込んでください。



## ■ 電源のオン／オフ

電池ケースの1角に電源スイッチがあります。ONにすると点灯します。



OFFにすると消灯します。使用しないときは、OFFにしましょう。



## お捨てになるときは


---

### ■ お捨てになるときの注意

お捨てになるときは、以下の順番で処理をお願いします。

（自治体によって多少異なる場合があります。以下を参考に、必ず、自治体の捨て方にそって処理をお願いします。）

1. 専用ACアダプタをはずす。  
はずした専用ACアダプタは、小型電化製品（燃えないゴミ）になります。  
自治体の「燃えないゴミ」の捨て方に従ってください。
2. 電源コードの処理  
電源コードは、切って「危険ゴミ」に、先端のプラグは、切って「燃えないゴミ」に。それぞれ、自治体の「危険ゴミ」「燃えないゴミ」の捨て方に従ってください。
3. タマゴケースのセロハンテープをはがし中のビー玉を取り出す。  
ビー玉はガラス製です。自治体の「ガラス」の捨て方に従ってください。  
また、ビー玉を口に入れ不要ようお願いします。
4. 残りの部分は、「燃えないゴミ」になります。  
自治体の「燃えないゴミ」の捨て方に従ってください。



セロハンテープで  
留めています